

さかな
いっばい

とろろ
せん

魚船セット

とりあつかいせつめいしょ

取扱説明書

この度はトイコー製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。セット内容をよくご確認ください。
遊ぶ前に本取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全に遊んでください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読み下さい。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

●ヒモは指や首に巻きつけないでください。

注意(ちゅうい)

●保護者の方の目の届く場所で使用してください。

●破損のあるときは使用しないでください。

●ぶついたり、投げたりするなど乱暴な扱いはしないでください。

●火気や暖房器具に近づけないでください。

●船の上に足を乗せないでください。滑って転倒する恐れがあります。

●耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると聴覚を損なう恐れがあります。

●魚群探知機のライトを長時間見続けしないでください。目が痛くなる場合があります。

●樹脂製のシートや塗膜に接した状態で放置しないでください。長時間接触していると色が移ったり塗膜が付着して取れなくなります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記にご注意ください。》

●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。

●⊕ ⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。

皮膚や服についたときは水で洗ってください。

●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

お子様に遊び方や注意事項を説明してあげてください

●魚群探知機に防水機能はありません。絶対に水に入れたりお風呂場に持ち込まないでください。故障の原因になります。船を水に浮かべる時は必ず魚群探知機を外してください。

【お風呂場や水の中で使用した場合】

●石鹸が付着したまま放置されますと、塗装がはがれたり、溶け出す場合があります。

●漁船や魚などを水の中で使用した場合はよく乾燥させてから保管してください。

●漁船や魚などドライヤー・アイロン・ファンヒーター・ストーブなどで加熱して乾燥させないでください。変形して元に戻らなくなることがあります。

[1]

魚群探知機のお遊びかた

●ON-OFFボタンを押すと「ピロリン」とチャイムが鳴り、ライトがオレンジにひかります。もう一度ON-OFFボタンを押すとチャイムが鳴り電源が切れます。

●ライトがオレンジの時にサウンドボタンを押すたびに「波とかもめの鳴き声」「魚群探知機の音」「エンジン音と掛け声」が順番に流れます。

●ライトがオレンジの時にセレクトボタンを押すとライトがグリーンになります。この時にサウンドボタンを押すたびにさかな屋さんの掛け声が3種類順番に流れます。

レジスターパネルを画面に置くことでさかな屋さんのレジの雰囲気を楽しむことができます。

●ライトがグリーンの際にセレクトボタンを押すとオレンジとグリーンが同時にひかります。この時にサウンドボタンを押すたびに「かもめの水兵さん」と「エビカニクス」のメロディが交互に流れます。

【音量調節機能】

ON-OFFボタンを「ピッ」と音がするまで押し続けます(約5秒) 押すたびに大・小の順番で切り替わります。

ON-OFFボタン
(音量調節ボタン)

レジスター
パネル

サウンドボタン

セレクトボタン

自動電源オフ機能

電源がONの状態でも操作もせずに約5分経つと自動的に電源が切れます。

漁船のお遊びかた

●水槽が開きカゴやさかなを入れることができます。

●ブリッジの後ろに人形を乗せることができます。

●船体後部に魚群探知機やカゴを入れることができます。

●船体各所の穴に大漁旗や釣り竿を立てることができます。

●場所がし走行で遊べます。

●漁船は水に浮かべることができます。水に浮かべるときは船体前後にある注水口から水を入れて船体を安定させてください。

●水に浮かべるときは必ず魚群探知機を外してください。

●遊び終わったら水を抜いてよく乾燥させてください。

注水口

[3]

◆セット内容

漁船…1

魚群探知機…1

釣り竿…1

大漁旗…1

カゴ(青)…2
(オレンジ)…2

レジスターパネル…1

ステッカー…1

背景ボード…1

単三電池…2

さかな…8

まぐろ

たい

ひらめ

ふぐ

かに

えび

たこ

いか

人形の表情の切り替え方

人形の帽子を引き抜き、頭を180°回して帽子をかぶせてください。

背景ボードの立て方

陳列棚の裏のスリットに背景ボードを差し込んでください。

電池の入れ方

◆別途をご用意いただくもの プラスドライバー(サイズ⊕#1)

魚群探知機裏の電池フタのネジをドライバーではずしてフタを開けてください。

※電池の取り付けは必ず保護者の方が行ってください。

※魚群探知機に防水機能はありません。絶対に水に入れたりお風呂場に持ち込まないでください。

写真のように単三電池を入れ、フタを閉めてください。

※電池は正しく入れてください。

[2]

さかなを釣ろう!

●釣り竿の先の磁石をさかなについている金具にくっつけて釣り上げてください。

※さかなは水に浮かびますので水の中でもさかな釣りを楽しむことができます。

※漁船を水に浮かべてさかな釣りをするときは、必ず魚群探知機を外してください。

磁石

金具

※いかは蓄光素材でできています。しばらく太陽やUVライトに当てると光を蓄えて暗いところで光ります。

カゴ・陳列棚・おさかなトレー

●陳列棚にはおさかなトレーを並べることができます。

●カゴにもさかなを入れられます。

自由にさかなを並べておさかな市場を完成させよう!

大漁旗・ステッカー

●写真を参考にステッカーを貼ってください。

さかなの目、船名ステッカーは予備があります。

※無地のステッカーは船の名前を書いて船体に貼ってください。好きな名前を書いて自分だけの漁船を完成させよう!

注水口

[4]