

ミニサウンド

東急バス



サウンドボタン

実際に使われているアナウンス、ドア開閉音、降車ボタン、エンジン音、合計6種類のサウンドが楽しめます

※ひとつのボタンに2種類、押すごとに切り替わります



音量ボタン

ボールペンなどの先の尖ったものでおこなってください
大、小の順番で音量が変わります



電池の入れ方



ボールペンなどの先の尖ったものでボタンを押しながら電池フタを矢印の方向にスライドさせてください



写真のように電池を正しく入れてください

単三電池2本使用
(電池付属)

ON-OFFスイッチ(サウンド用)
遊び終わったらスイッチをOFFにしてください



スライドレバーで2箇所のドアが開閉します



フリクションの遊び方

①後輪を床に押し付けながら前へスライドさせいきおいをつけます。

②手をはなすと前へ進みます。



ノッテちゃん
東急バスのキャラクター



楽しいおもちゃの情報は
ホームページで!
<http://www.toyco.co.jp/>

今すぐ簡単
アクセス!



東急バス株式会社商品化許諾済
いすゞ自動車株式会社商品化許諾済

お問い合わせ・お送り先

●電話受付時間
月～金(祝祭日・弊社休日を除く)AM9:00～PM5:00
●電話番号はよく確かめてお間違のないよう
ご注意ください。



株式会社 トイコー

〒130-0002
東京都墨田区業平5丁目3番11号
TEL. 03 (3622) 8101
FAX. 03 (3622) 8121



警告(けいこく) 保護者の方へ必ずお読み下さい。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- ぶつたり、投げたりするなど乱暴な扱いはしないでください。
- 破損のあるときは使用しないでください。
- タイヤの部分に指や髪の毛を挟まないように注意してください。
- 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると聴覚を損なう恐れがあります。
- 塩ビ製のボールと接触した状態で長時間保存しないでください。接触部分が溶けて塗料が付着する場合があります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記にご注意ください。》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 皮膚や服についたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

材質 本体: ABS/ タイヤ: TPE



玩具安全基準合格
4 962603 008134

23
(一社) 日本玩具協会
東京都墨田区東駒形4-2-24



MADE IN CHINA