

乗用マイクロショベル コマツ PC01

転倒防止ストッパーのもどし方について

乗用マイクロショベル コマツ PC01 についている転倒防止ストッパーは、安全上使用中に簡単に戻らないように設計されております。

収納する場合等どうしても転倒防止ストッパーをもどしたい場合は下図のように本体を押さえ、矢印の方向に強く押して下さい。柔らかい素材ですので相当な力を加えても破損する事はありません。

※使用時は必ず転倒防止ストッパーをセットしてください。

