

「つぎとまります！」 IRリモコン 西鉄バス



スタートボタン
エンジンサウンドと同時にヘッドライトが点灯し、バスが走り出します。
(直進のみで後進・方向転換はできません)



ストップボタン
「ピンポン、つぎとまります」のアナウンスと同時にブレーキランプが点灯し、バスが停止します。



レバーをスライドさせるとドアがひらきます。

降車ボタン (IR リモコン)




サウンドボタン
クラクションが鳴ります。




停留所 2 個付

IR リモコン



必ず降車ボタンの送信部を受信部へ向けて操作してください。IR は赤外線です。障害物があると受信しません。
受信距離：約 3~4m

走行切替スイッチ



モーター走行とフリー走行 (こがし) を切り替えることができます。

ON-OFF スイッチ




スイッチをONにするとヘッドライトが点灯します。


電池の入れ方



ネジをはずしてからフタをあけてください。



単四電池 3 本を写真のように正しく入れてください。



ネジをはずしてからフタをあけてください。



単三電池 3 本を写真のように正しく入れてください。

単三電池 3 本・単四電池 3 本使用 (電池別売)

お問い合わせ・お送り先

●電話受付時間
月～金(祝祭日・弊社休日を除く) AM9:00～PM5:00
●電話番号はよく確かめてお間違えのないようご注意ください。
楽しいおもちゃの情報はホームページで
<http://www.toyco.jp/>

株式会社 トイコー
〒130-0002
東京都墨田区業平5丁目3番11号
TEL. 03 (3622) 8101
FAX. 03 (3622) 8121

材質 本体：ABS タイヤ：TPE

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読み下さい。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3 才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- ぶつけたり、投げたりするなど乱暴な扱いはしないでください。
- 車輪の部分に指や髪の毛などをはさまないように注意してください。
- 破損のあるときは使用しないでください。
- 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると聴覚を損なう恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記にご注意ください。》
- 二次電池 (充電式電池) は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ⊕ ⊖ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

西日本鉄道株式会社商品化許諾済
いすゞ自動車株式会社商品化許諾済

※パッケージの写真と商品は異なる場合があります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

対象年齢
3才以上



玩具安全基準合格
4 962603 007762

ST

(一社) 日本玩具協会
東京都墨田区東駒形4-22-4

MADE IN CHINA

